

INTRETINERE SI INGRIJIRE

Pentru a asigura o curatare continua cu aburi de inalta temperatura, este esential sa preveniti acumularea de calcar in curatatorul cu aburi. Daca observati o scadere a debitului de abur sau o blocare a iesirii de abur, urmati acesti pasi simpli:

Pasul 1: Amestecati acid citric cu apa intr-un raport de 1:5.

Pasul 2: Scoateti duza si setati cantitatea de abur la maximum, apasand butonul "Plus".

Pasul 3: Porniti aparatul si lasati-l sa functioneze normal timp de 5-10 minute.

Pasul 4: Dupa decalcifiere, umpleti din nou aparatul cu apa curata si lasati-l sa functioneze normal timp de 5-10 minute.

Pasul 5: Opriti aparatul.

Intretinerea regulata va mentine curatatorul cu aburi la performanta maxima.

LIMITAREA GARANTIEI

I. Garantie de reparatie: Perioada de garantie a produsului este de 2 ani calculata de la data achizitiei. In perioada de garantie, daca apare o problema de calitate care nu este cauzata de deteriorari provocate de utilizator, producatorul este responsabil de reparatia gratuita.

II. Garantie: In caz de deteriorare provocata de utilizator in timpul perioadei de garantie sau probleme care apar dupa perioada de garantie, costurile pentru piesele necesare reparatiei si transportul vor fi suportate de utilizator.

Nume si prenume _____ Numar de telefon _____

Data achizitie _____

Adresa client _____

Zona de achizitie _____ Nume magazin _____

Data defectarii _____

Descriere defect produs. _____

Reprezentant vanzator _____

Numar contact vanzator _____

Adresa service vanzator _____

Observatii: _____

Data fabricarii _____

Nota: Asigurati-va ca completati cu seriozitate certificatul de garantie deoarece completarea incompleta poate duce la nerezolvarea in timp util a problemelor aparute ulterior.

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA



Cand utilizati un aparat electric, trebuie respectate precautiile de baza, inclusiv urmatoarele:

Cititi toate instructiunile inainte de a folosi curatatorul cu aburi.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, soc electric sau vatamare:

- Nu permiteti utilizarea produsului ca jucarie.
- Nu utilizati produsul cu cablul sau stecherul deteriorat.
- Nu utilizati curatatorul cu aburi daca a fost scapat, deteriorat, lasat afara sau scapat in apa.
- Nu depanati produsul in timp ce este conectat.
- Evitati contactul cu suprafete fierbinti.
- Se pot produce arsuri daca atingeti piesele metalice fierbinti, apa fierbinte sau aburul. Nu intoarcati aparatul cu susul in jos, deoarece poate exista apa fierbinte in el. Nu indreptati niciodata aburul catre o persoana. Aburul este foarte fierbinte si poate provoca arsuri.
- Nu expuneti produsul la ploaie.
- Pastrati produsul in interior.
- Nu plasati sau pastrati produsul unde poate cadea sau fi tras intr-o chiuveta sau cada.
- Scoateti produsul din priza cand nu este utilizat si inainte de intretinere sau depanare.
- Supravegherea atenta este necesara cand produsul este utilizat de catre sau langa copii.
 - Nu lasati aparatul nesupravegheat cat timp este conectat.
- Nu lasati curatatorul cu aburi conectat la priza cand nu este utilizat.
- Nu incercati sa folositi curatatorul fara apa in rezervor.

- Nu trageți sau utilizați cablul ca maner, nu închideți usa pe cablu, nu trageți cablul în jurul colturilor sau marginilor ascuțite și nu expuneți cablul la suprafețe încălzite.
- Deconectați prin apucarea alimentatorului, nu a cablului.
- Nu introduceți niciun obiect în orificii. Nu utilizați curatatorul dacă este vreun orificiu blocat.
- Nu utilizați aparatul într-un spațiu închis umplut cu vapori de vopsea pe baza de ulei, diluant de vopsea, unele substanțe antimolii, praf inflamabil sau alți vapori explozivi sau toxici.
- Nu este destinat pentru încălzirea spațiului.
- Nu utilizați în alte scopuri decât cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Utilizați numai accesoriile recomandate de către producător.
- Nu adăugați soluții de curățare, parfumuri, uleiuri sau orice alte substanțe chimice în apa utilizată în acest aparat, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul sau îl poate face nesigur pentru utilizare. Utilizați apa obișnuită de la robinet sau apă distilată/purificată dacă apa de la robinet din zona dvs. este foarte dură.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu scufundați nicio parte a produsului în apă sau alte lichide.
- Atunci când utilizați aparatul de curățat cu abur, rețineți că forța și căldura aburului pot deteriora anumite suprafețe sau materiale textile. Testați întotdeauna pe o suprafață mică și ascunsă a materialului pe care îl curățați cu abur. De exemplu, lemnul vopsit sau pielea pot fi albite cu abur fierbinte; plasticul lucios poate fi opacizat, tesaturile precum acrilicul, catifeaua și inul pot reacționa sensibil la temperatura aburului.

⚠️ ATENTIE:
Nu adaugați nimic altceva în afara de apa rece sau veți deteriora elementul de încălzire și veți anula garanția

⚠️ ATENTIE:
Pentru a reduce riscul de ranire din cauza aburului, nu îndreptați niciodată produsul spre oameni, animale sau prize electrice.

FUNCTII

Curatatorul cu aburi utilizeaza abur sub presiune pentru a indeparta grasimea, murdaria si depunerile persistente. Aburul este cel mai pur si puternic agent de curatare pentru a curata in siguranta toate suprafetele dure din casa fara substante chimice agresive, fiind astfel perfect ecologic. Aparatul are diferite accesorii pentru a fi utilizat in diverse scopuri, precum:

1. Tapiterie, rosturi, placi si aragaze.
2. Ajungere usoara in spatii inguste cu tija extinsa a pulverizatorului.
3. Reimprospatare tesaturi, perdele si asternuturi.

2. Ideal pentru geamuri, oglinzi si usi din sticla.
3. Curatarea suprafetelor dure, cum ar fi blaturile, chiuvetele si usile cabinei de dus.
4. Ideal pentru bucatarie, aparate, suprafete de uz casnic, masini.
5. Oferă funcții de degresare, curatare profunda, igienizare si dezinfectare.

⚠️ AVERTISMENT:

Aparatul dvs. de curatat cu aburi este conceput pentru a curata suprafete dure si tapiterii care rezista la caldura ridicata.

Nu utilizati pe materiale plastice moi, lemn neetansat sau sticla rece. Pe suprafetele care au fost tratate cu ceara sau pe unele pardoseli fara ceara luciul poate fi indepartat de actiunea caldurii si a aburului. Nu utilizati pe lemn uzat. Acest lucru ar putea cauza ridicarea granulatiei lemnului. Prin urmare se recomanda testarea unei zone izolate a suprafetel care urmeaza sa fie curatata inainte de a continua.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pasul 1: Inainte de a umple cu apa curatatorul cu aburi, asigurati-va ca aparatul nu este conectat la priza.

Pasul 2: Trageți capacul de siguranță până se deschide..

Pasul 3: Adăugați 33 fl. oz (~1000 ml) de apă folosind suportul de umplere. Nu supraîncarcați. Închideți capacul de siguranță prin apăsare.

Pasul 4: Conectați cablul electric la sursa de alimentare. Lumina digitală va începe să pulseze pe afisaj.

Pasul 5: Alegeți duzele și periile de abur în funcție de cerințele de curățare și țineți manerul ferm în mână.

Pasul 6: Apasați butonul de pornire.

Pasul 7: Așteptați 15 secunde pentru ca curatatorul cu aburi să se încălzească.

Pasul 8: Apasați butonul "Plus" sau "Minus" pentru a regla cantitatea de abur care iese din duza.

Pasul 9: Apasați butonul de oprire pentru a închide curatatorul cu aburi și scoateți cablul electric înainte de a-l umple din nou.

Pasul 10: Scoateți dopul și goliti toată apa din rezervor după fiecare utilizare.

Pasul 11: Lasati aparatul sa se raceasca complet inainte de curatare sau depozitare. Depozitați produsul într-un loc uscat și răcoros

IMPORTANT: Asigurați-va întotdeauna ca aparatul este scos din priză înainte de a umple, reumple sau goli rezervorul de apă.